aylook

ANALISI VIDEO INTELLIGENT DEEP LEARNING

Integrazioni centrali aylook

Versione 1.5 30/01/2024





INDICE

Introduzione	3
Centrali integrate con aylook	3
Centrale AVS	4
Inserimento su aylook	4
Centrale Elmo	5
Inserimento su aylook	5
Centrale Inim	6
Smartliving	6
Prime	7
Abilitazione Integrazione	8
Inserimento su aylook	9
Centrale Ksenia	
Inserimento su aylook	10
Centrale Risco	
Risco Prosys+	11
Risco ProSys 16/40/128	11
Inserimento su aylook	12
Centrale Satel	
Inserimento su aylook	13
Centrale Tecnoalarm	14
Abilitazione Integrazione	15
Verifica Abilitazione Tecno Out	15
Inserimento su aylook	16
Centrale UTC	17
Abilitazione integrazione	17
Inserimento su aylook	22

Introduzione

Aylook può essere dotato di un applicativo software che consente l'integrazione con i modelli più importanti e diffusi di centrali d'allarme dotate di scheda LAN. L'integrazione completa tra telecamere, sensori ed aree sorvegliate permette di supervisionare l'impianto con pochi click: chiunque può interagire con il sistema di sicurezza e capire in pochi secondi lo stato dell'impianto.

Centrali integrate con aylook

Su aylook è possibile integrare le seguenti centrali:

- **AVS:** AVS Xtream 6, AVS Xtream 6 B, AVS Xtream 32, AVS Xtream 32 B, AVS Xtream 64, AVS Xtream 64 B e AVS Xtream 640;
- **Elmo**: serie ETR, PREGIO, VILLEGGIO e TITANIA;
- Inim: Inim SmartLiving 5-15, Inim SmartLiving 10-50, Inim SmartLiving 10-100, Inim Prime, Hesa Quaranta Q15, Hesa Quaranta Q50 e Hesa Quaranta Q100;
- Ksenia: Ksenia Lares 16-IP, Ksenia Lares 48-IP, Ksenia Lares 128-IP e Ksenia Lares 4.0;
- **Risco**: Risco Prosys 16, Risco Prosys 40, Risco Prosys 128, Risco Prosys Plus e Risco LightSys (con ethernet modello Dual Socket);
- **Satel**: Satel Integra 64, Satel Integra 64 Plus, Satel Integra 128, Satel Integra 128 Plus, Satel Integra 128 WRL e Satel Integra 256;
- Tecnoalarm: Tecnoalarm TP8-88, Tecnoalarm TP8-88 PLUS, Tecnoalarm TP 20 440 e Tecnoalarm EV10-50;
- UTC: UTC serie Master;

Centrale AVS

Modello integrato	AVS XTREAM 640/64/32/6
Gestione Sensori	Si (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)
Gestione Aree	Si (Armata, Disarmata)
Gestione Uscite	Si
Cancellazione memoria allarme	_
Importazione Nomi	Non è supportata l'importazione nomi oggetti di centrale.
Utilizzo Multi PIN	Non supportato. Usare il PIN inserito in Setup.
Abilitazione Integrazione	Non prevista.
Modulo da installare sulla centrale	Modulo EWEB PLUS o XWEB
Porta Integrazione Default	Porta TCP 2101
Configurazione Particolare	
	Le uscite possono essere gestite solo se impostate come uscite utente; La centrale supporta fino a 4 collegamenti differenti contemporaneamente, per ogni collegamento però deve necessariamente essere utilizzato un PIN diverso. Non essendo supportata la memoria allarme dei settori, la centrale non va mai in allarme.
Note	E necessario creare delle azioni con le zone interessate.

Inserimento su aylook

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale;
- **PIN**: codice PIN da usare sul tastierino di aylook per usare la centrale.

Nuova centrale anti-intrusione	×
Nome: Centrale AVS	
Modello: AVS Xweb	
Tipo connessione: 💿 IP 🔅 Seriale	
Indirizzo IP:	
PIN:	
Salva	

Centrale Elmo

ylook

Modello integrato	Elmo Proxima, ViDomo, Pregio, Titania e ETR
Gestione Sensori	Si (Allarme, Memoria Allarme) ¹
Gestione Settori	Si (Armata, Disarmata)
Gestione Uscite	Si ²
Cancellazione memoria allarme	Non supportata.
Importazione Nomi	Supporta importazione nomi oggetti (è necessario avviarla manualmente, sincronizzazione lenta).
Utilizzo Multi PIN	Non supportato. Usare il PIN inserito in Setup.
Abilitazione Integrazione	Non prevista.
Modulo da installare sulla centrale	Non previsto.
Porta Integrazione Default	10000 (su ETR 10001)
Configurazione Particolare	-
	Non essendo supportata la memoria allarme dei settori, la centrale non va mai in allarme. È necessario creare delle azioni con le zone interessate. L'utente deve avere abilitata la Piccola Manutenzione. 1. Non è supportata la manomissione delle zone.
Note	2. Le uscite devono essere impostate su Controllo Manuale

Inserimento su aylook

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale;
- Utente: numero dell'utente formato da 3 o 4 cifre;
- **Password**: PIN dell'utente utilizzato;
- **PIN**: codice PIN da usare sul tastierino di aylook per comandare la centrale.

Nuova centrale anti-intrusione	×
Nome: Centrale Elmo	
Modello: EL.MO ETR 100	
Tipo connessione: 💿 Ip 💿 Seriale	
Indirizzo IP:	
Utente:	
Password:	
PIN:	
Salva	

Centrale Inim

Smartliving

aylook

ANALISI VIDEO INTELLIGENT DEEP LEA

Modello integrato	Inim SmartLiving 10-15/10-50/10-100
	Sì (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)
Gestione Sensori	Sono gestite le zone doppie 1
Gestione Aree	Sì (Armata, Disarmata, Memoria Allarme) e Inserimento Parziale
Gestione Scenari	Non supportata
Gestione Uscite	Sì 2
Cancellazione memoria allarme	Sì
Importazione Nomi	Non supportata
Utilizzo Multi PIN	Sì, con tutti i PIN utente
Abilitazione Integrazione	Non prevista
Modulo da installare sulla centrale	Scheda di rete INIM LAN SI
Porta Integrazione Default	5004
Configurazione Particolare	-
Note	Supporta solo la configurazione dei terminali standard Non sono gestite le zone sismiche Non sono gestiti terminali delle tastiere Non sono gestiti i terminali virtuali Non sono supportati i terminali impostati come Ingresso-Uscita 1. Le zone doppie seguono la stessa numerazione delle zone normali incrementate di 100 nel setup di aylook 2. l'utente deve avere il permesso per pilotarle mettendo la spunta sulle uscite da Utenti, Codici, Abilitazione Uscite La numerazione delle zone-uscite segue il numero dei terminali quindi se il terminale 4 è impostato come zona allora deve essere tolta la spunta dall'uscita 4 dal setup avlook

Prime

aylook

ANALISI VIDEO INTELLIGENT DEEP LEAF

Modello integrato	Inim Prime
	Sì (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)
Gestione Sensori	Gestite le zone doppie ed i terminali virtuali
Gestione Aree	Sì (Armata, Disarmata, Memoria Allarme)
Gestione Scenari	Non supportata
Gestione Uscite	Sì
Cancellazione memoria allarme	Sì
Importazione Nomi	Sì
Utilizzo Multi PIN	Non supportato. Usare il PIN inserito in Setup
Abilitazione Integrazione	Abilitare la chiave API nel Setup Prime LAN
Modulo da installare sulla centrale	Scheda di rete INIM PRIME LAN
Porta Integrazione Default	80
Configurazione Particolare	-
Note	Supporta solo la configurazione dei terminali standard.



Abilitazione Integrazione

OOK

Per integrare la Inim Prime è obbligatorio avere installata la scheda aggiuntiva Prime LAN.

Una volta installato il modulo dovete Abilitare le API HTTPS mettendo la spunta sulla casella **"Abilita API http" (1)**. Successivamente occorre premere il pulsante **"Genera" (2)** per creare la chiave API e selezionare il **"Codice" (3)** al quale associare questa chiave API.

Togliere la spunta da "Permetti solo connessioni via HTTPS" e "Non permettere il disarmo".

Per salvare la configurazione dovete scrivere la programmazione della scheda con il pulsante **"Scrivi" (4)** e poi successivamente scrivere anche la programmazione completa della centrale con il pulsante **"Scrivi" (6)**:

	M Prime/STUDIO
Lettori di prossimità (1)	5 me4 d e-mail Configurazione parametri e-mail Mappe grafiche Gestione Telecamere ONVIF Programmazione KNX Parametri e-mail Oggetto
Moduli domatici (0) R Nexus	Mittente (nome@dominio.it) Mail Server Account (seleziona) Preconfigura Metodo SSL NO AUTHENTICATION Nome utente Password
Zone	Gestione della chiave per le API 2 Abilita API HTTP/HTTPS 1 Chiave per le API b08e5297-5f65-488a-9c9f-c42944c8ebac Codice 3 AYLOOK Permetti solo connessioni via HTTPS (da 3.10 Primelan) Abilitazione HTTPS
Scenari delle uscite	Abilita HTTPS (da 3.10 di PrimeLan)

NOTA BENE: Se scrivete solo la programmazione della centrale e non della scheda, non salverà i dati.

Per verificare se i dati sono stati correttamente salvati potete leggere la programmazione della scheda con il pulsante di lettura **"Leggi" (5)**.



Inserimento su aylook

ook

Per inserire la centrale Inim SmartLiving su aylook occorre compilare i seguenti campi di inserimento:

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale.

Nuova centrale anti-intrusione	×
Nome: Centrale Inim SmartLiving	
Tipo connessione: 💿 IP 🗼 Seriale	
Indirizzo IP:	
Salva	

Per inserire la centrale Inim Prime occorre compilare i seguenti campi di inserimento:

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale;
- Utente: numero dell'utente formato da 4 cifre;
- Password: password di installatore (di default è "pass");
- **PIN**: PIN dell'utente amministratore a bordo centrale;
- **API Key**: chiave API da generare a bordo centrale.

	Nuova centrale anti-intrusione
Nome:	Centrale Inim Prime
Modello:	Inim Prime 😒
Tipo connessione:	🗿 IP 🛛 🍈 Seriale
Indirizzo IP:	
Utente:	
Password:	
PIN:	
API Key:	
	Salva

Sulla Inim Prime è possibile creare delle zone virtuali che possono essere pilotate da uscite virtuali attraverso le azioni di Aylook. In questo modo è possibile mandare la centrale/area in allarme quando scatta l'analisi video.

Centrale Ksenia

ylook

Modello integrato	Ksenia Lares 16-IP/ 48-IP/ 128-IP e Lares 4.0
Gestione Sensori	Si (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione) e zone virtuali1
Gestione Aree	Si (Armata, Disarmata, Memoria Allarme)
Gestione Uscite	Si, comprese uscite virtuali (timer software) ₂
Cancellazione memoria allarme	Si (solo completa da centrale)
Importazione Nomi	Si
Utilizzo Multi PIN	Supportato
Abilitazione Integrazione	Non prevista.
Modulo da installare sulla centrale	Non previsto.
Porta Integrazione Default	TCP 80 (solo per Lares 4.0)
Configurazione Particolare	-
Note	 Il numero di zone supportate si ottiene sommando tutte le zone configurabili in centrale (zone fisiche e zone virtuali), il numero massimo di zone è 16, 40, 96, 140, 644 a seconda del modello utilizzato. Il numero di uscite supportate si ottiene sommando tutte le uscite configurabili in centrale (uscite fisiche ed uscite virtuali), il numero massimo di uscite è 16, 18, 40, 140 e 644 a seconda del modello utilizzato.

Inserimento su aylook

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale;
- Utente: numero dell'utente formato da 4 cifre (non richiesto dalla Lares 4.0);
- **Password**: password dell'utente (non richiesto dalla Lares 4.0);
- **PIN**: PIN inserito nel Setup della centrale.

Nuova centrale anti-intrusione	×
Nome: Centrale Ksenia	
Modello: KSENIA Lares 🤝	
Tipo connessione: 💿 Ip 🛛 🛑 Seriale	
Indirizzo IP:	
Utente:	
Password:	
PIN:	
Salva	

Centrale Risco

Risco Prosys+

Modello integrato	Risco ProSys+, LightSys e LightSys+	
Gestione Sensori	Si (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)	
Gestione Aree	Si (Armata, Disarmata, Memoria Allarme)	
Gestione Uscite	Si (Configurate come Codice Utente)	
Cancellazione memoria allarme	Non supportata.	
Importazione Nomi	Non supportata.	
Utilizzo Multi PIN	Non supportato. Usare il PIN inserito in Setup.	
Abilitazione Integrazione	Non prevista.	
Modulo da installare sulla centrale	Scheda di rete IP Dual Socket (per continuare a usare il cloud).	
Porta Integrazione Default	TCP 1000	
	Supporta solo la seguente configurazione di sicurezza di base	
	Software di Configurazione > Aylook > ProSYS Plus []	
	Codici di sicurezza	
	Codice Accesso: 5678	
	Codice ID Remoto: 0001	
	Blocco MS: 000000	
Configurazione Particolare		
Note	Non si possono escludere le zone a centrale armata	

Risco ProSys 16/40/128

Modello integrato	Risco ProSys 16/40/128
Gestione Sensori	Si (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)
Gestione Aree	Si (Armata, Disarmata, Memoria Allarme)
Gestione Uscite	Si
Cancellazione memoria allarme	Non supportata.
Importazione Nomi	Non supportata.
Utilizzo Multi PIN	Non supportato. Usare il PIN inserito in Setup.
Abilitazione Integrazione	Non prevista.
Modulo da installare sulla centrale	Scheda di rete IP Dual Socket (per continuare a usare il cloud)
Porta Integrazione Default	1000
Configurazione Particolare	-
Note	-



Inserimento su aylook

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale;
- **PIN**: codice PIN da usare sul tastierino di aylook per usare la centrale.

Nuova centrale anti-intrusione		
Nome: Centrale Risco		
Modello: Risco Prosys+		
Tipo connessione: 💿 IP 🛛 🛑 Seriale		
Indirizzo IP:		
PIN:		
Salva		

Centrale Satel

ylook

LISI VIDEO INTELLIGENT DEE

a

Modello integrato	Satel Integra 64, 64+, 128, 128+, 128 WRL e 256 Plus	
Gestione Sensori	Si (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)	
	Si (Armata, Disarmata, Memoria Allarme)	
Gestione Aree	Supportato l'inserimento di tipo 1, 2 e 3 1	
Gestione Uscite	Si (Monostabili e Bistabili)	
Cancellazione memoria allarme	Si	
Importazione Nomi	Si (è necessario avviarla manualmente, sincronizzazione lenta)	
Utilizzo Multi PIN	Funziona con tutti i PIN di centrale	
Abilitazione Integrazione	Integrazione Integrazione criptata Porta: 7094	
Modulo da installare sulla centrale	ETHM-1	
Porta Integrazione Default	7094	
Configurazione Particolare	Integrazione criptata deve essere disabilitata	
	Il PIN errato non viene segnalato (verrà quindi visualizzata sempre la spunta verde) 1. L'inserimento totale è di tipo 1, quindi con esclusione delle zone. Tipo 2 con esclusione delle zone interne e Tipo 3 con	
Note	esclusione delle zone interne senza ritardo	

Inserimento su aylook

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale.

Nuova centrale anti-intrusione		
Nome: Centrale Satel		
Modello: Satel Integra128Plus 💎		
Tipo connessione: 🧿 Ip 🛛 🛑 Seriale		
Indirizzo IP:		
Salva		

Centrale Tecnoalarm

aylook

ANALISI VIDEO INTELLIGENT DEEP LEA

Modello integrato	Tecnoalarm TP8-88, TP8-88 PLUS, TP20-440, EV10-50 ⁵
Gestione Sensori	Sì (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)
Gestione Programmi	Sì (Armata, Disarmata, Memoria Allarme) Gestita funzione Arma con Esclusione (con abilitazione Tipo Inserimento/disinserimento con esclusione zone Inserimento/Disinserimento con esclusione zone
Gestione Uscite	Sì (solo uscite di tipo Telecomando, 16 su 8-88 e 32 su 440)
Cancellazione memoria allarme	Supportata da Centrale
Importazione Nomi	Solo su modello TP8-88P e TP20-440 con FW 1.9.00 o superiore e Tecno Out 3.5.00 o superiore ₃ Va premuto il pulsante Sincronizza Nomi
Utilizzo Multi PIN	Supportato 4
Abilitazione Integrazione	Licenza Tecno-Out
Modulo da installare sulla centrale	Modulo di rete ESP-LAN
Porta Integrazione Default	10005
Configurazione Particolare	-
	La funzione "Arma Centrale" arma tutti i programmi. Non si possono escludere le zone a centrale armata. Non è possibile utilizzare il Tecno Out e il Supervisor Tecnoalarm contemporaneamente. 1.Dalla versione 8.1.11 solo con ASC e App Aylook 2.1.2
Note	2.Dalla versione 8.1.12 solo con ASC e App Aylook 2.1.2 premendo su Centrale
	3.Dalla versione 8.1.11
	4.Sulla centrale tutti gli eventi di gestione centrale verranno visualizzati nello Storico Eventi come azioni eseguite tramite il Tecno Out
	5. Dalla versione 9.0.21

Abilitazione Integrazione

OOK

Richiedere al distributore Tecnoalarm il codice per l'abilitazione del protocollo TECNO_OUT, tale codice andrà inserito tramite tastierino in centrale (seguire guida ufficiale Tecnoalarm).

Abilitare il protocollo TECNO_OUT in modalità SERVER porta di default (**10005**) e inserire una **Passphrase** di 16 caratteri (es 1234567890qwerty, utilizzare solo lettere e cifre). Tecno Out è garantita dall'utilizzo di una chiave di criptografia AES 128bit.

Inserendo l'IP di Aylook nella White List, la connessione tramite il protocollo Tecno Out sarà esclusivamente tra questi due device.

Se viene indicata una porta differente la stessa andrà specificata durante l'inserimento della centrale nel formato x.x.x.x:p su Aylook (es 192.168.5.168:10010, in questo caso su centrale è stata specificata la porta 10010 al posto di 10005). L'immagine sotto è uno screenshot della configurazione di una tp888Plus tramite programma Tecnoalarm Centro.

Le operazioni indicate vanno eseguite in prima configurazione. La centrale TecnoAlarm accetta una sola connessione in ingresso su ogni porta del TecnoOut configurata (La Ev10-50 ne accetta due di connessioni).



Verifica Abilitazione Tecno Out

Info	間 ^{myTec} TCS
IIIIO	

Da Centro clicca sul tasto "Info", si visualizza la finestra "Informazioni dispositivo".

Attenzione: la finestra viene visualizzata solo se si è collegati alla centrale. La finestra fornisce informazioni relative alla centrale, alle

L'abilitazione TECNO OUT è confermata solo se è presente la spunta su "Protocollo TECNO OUT" sotto il menu "Opzioni":

Integrazioni centrali aylook

Informazioni dispositivo		×
Tipo dispositivo	Tp888E	
Versione hardware	OF	
Maniana Francisco	0.7.4	
versione firmware	0.7.4	
Lingua firmware	ITALIA	
Versione vocabolario	2	
Lingua vocabolario	ITALIA	
Carial averbas Chi	2040004	
Senai number SN	3019991	
Identificativo ID	225	
NET	nfo]
Mobile net	work info	TECNOCELL BUS
Tecnoalarm Conn	ect Service info	
- Opzioni		,
		Vocale 🖌
	Program	mazione avanzata 🗌
	Proto	collo TECNO OUT 🗹
Accesso		Accord compto
		Accesso remoto
Restrizioni SW Visualiz	za + Operazioni + Mo	difica parametri
Restrizioni APP Visualiz	za + Operazioni + Mo	difica parametri
Accesso installatore da tastiera 🗹		
		ОК

Inserimento su aylook

Ook

Per inserire la centrale su aylook occorre compilare i seguenti campi di inserimento:

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale;
- **Password**: Passphrase precedentemente configurata a bordo centrale;
- **PIN**: Un codice PIN valido abilitato a tutte le funzioni.

Cen	trale anti-intrusione Tecnoalarm
Nome:	Tecnoalarm
Modello:	TecnoalarmTP888Plus 😒
Tipo connessione:	💿 IP 🛛 💿 Seriale
Indirizzo IP:	192.168.5.75
Password/Passphrase:	•••••
PIN:	•••••
	Salva

Sulla Tecnoalarm Ev10-50 è possibile visualizzare anche le Zone Virtuali. Tramite le azioni è possibile effettuare specifici automatismi:

Allora	
Ì	attiva allarme sulla zona virtuale
	ripristina allarme sulla zona virtuale
	attiva manomissione sulla zona virtuale
	ripristina manomissione sulla zona virtuale
	resetta la zona virtuale
1	

Centrale UTC

Modello integrato	UTC Master
Gestione Sensori	Si (Allarme, Memoria Allarme, Manomissione)
Gestione Aree	Si (Armata, Disarmata, Memoria Allarme)
Gestione Uscite	Si
Cancellazione memoria allarme	Non supportata.
Importazione Nomi	Non supportata.
Utilizzo Multi PIN	Non supportato. Usare il PIN inserito in Setup.
Abilitazione Integrazione	Abilitazione sulla scheda di rete come da manuale.
Modulo da installare sulla centrale	Scheda di rete
Porta Integrazione Default	UDP 3001
Configurazione Particolare	-
Note	Supportata solo la configurazione di Security con tutti valori a 0.

Abilitazione integrazione

Collegarsi alla centrale UTC via browser (consigliato Internet Explorer) e controllare che tutti i seguenti campi siano configurati correttamente come nelle seguenti schermate:

Schermata IP centrale (deve essere nella stessa classe di Aylook):



User Authentication
Home
Login
Logout
Change user details
Network Setup
Static address parameters
Central station parameters
Network Receiver
Email/TFTP parameters
Network Probing



Enter IP address:	192	. 168	. 5	. 80
Enter netmask:	255	. 255	. 255	.0
Enter gateway address:	192	168	. 5	. 254

Submit Reset all

Spostarsi nel menù **"Central Station Parameters"** e aggiungere nella lista l'IP di Aylook per permettere la comunicazione sulla porta 3001 UPD:



User Authentication

Change user details

<u>Home</u> Login Logout

ook

Setup the Central Station Network Parameters

Alarm Reporting Central Stations

Station	tion IP Address			Protocol Port	Event Type	Encryption			
1	0	0	_ 0	. 0	TCP 🗸	0	None 🗸	None	~
2	0	.0	.0	0	TCP 🗸	0	None 🗸	None	×
3	0	0	0	.0	TCP 🗸	0	None 🗸	None	~

Management Central Stations

Network Setup	
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	
Panel Setup	
SecureStream: Event ACK interval	
SecureStream: Heartbeat interval	
Panel physical address	
Panel security password	
Twofish Encryption key	
Firewall Setup	
Show all rules	
Add a new rule	
Delete a rule	
Utilities	
Enable/Disable web interface	
Auto enroll	
Restart communications	(†
Local event log	
Printer event log	
CPU load	
System uptime	
Flash ROM version	
Restore factory defaults	1
Reboot CPU	j
Upload ROM image	3

Station IP Address			Protocol	Port	Event Type	Encryption		
4	192	168	5	125	UDP 🗸	3001	Computer V	None 🗸
5	0	.0	.0	0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
6	192	168	5	16	UDP 🗸	3001	Computer V	None 🗸
7	0	. 0	. 0	.0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
8	0	0	0	0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
9	0	.0	.0	.0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
10	0	0	0	0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
11	0	.0	0	.0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
12	0	.0	0	0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
13	0	0	0	0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
14	0	0	0	0	UDP 🗸	0	Computer V	None 🗸
15	0	0	0	0	UDP Y	0	Computer V	None 🗸

Submit Reset all

Nel Menù "Network Receiver" assicurarsi di avere questi valori impostati:



User Authentication
<u>Home</u>
Login
Logout
Change user details
Network Setup
Static address parameters
Central station parameters
Network Receiver
Email/TFTP parameters
Network Probing



Setup the Network Receiver parameters

Receiver number:	1
Line number:	1
Heartbeat interval(sec):	150
Receiver version:	○ V1.9.0 and lower ● V1.9.1 - V1.9.3 ○ V1.9.4 and higher

Submit Reset



Nel Menù "Network Probing" assicurarsi di avere questi valori impostati:

interlogix A UTC Fire & Security Company	Setup Network Probing
User Authentication	
Home	Network Probing: • off • on
Login	
Logout	Submit Reset
Change user details	
Network Setup	
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	

Nel Menù "SecureStream: Event ACK Interval" assicurarsi di aver impostato il Timeout a 0:

A UTC Fire & Security Company	Setup the Event Acknowledge Timeout
User Authentication	
<u>Home</u>	Timeout (sec): 0
Login	
Logout	Submit Reset
Change user details	
Network Setup	
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	
Panel Setup	
SecureStream: Event ACK interval	
SecureStream: Heartbeat interval	
Panel physical address	
Panel security password	
Twofish Encryption key	



Nel Menù "SecureStream: Heartbeat interval" assicurarsi di aver impostato il Timeout a 5:

Interlogix	Setup the Heartbeat Timeout
User Authentication	
Home	Heartbeat timeout: 5 • seconds O minutes
Login	
Logout	Submit Reset
Change user details	
Network Setup	
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	
Panel Setup	
SecureStream: Event ACK interval	
SecureStream: Heartbeat interval	
Panel physical address	
Panel security password	
Twofish Encryption key	

Impostare dal menù "Panel Physical Address" l'address sul valore 1:

Interlogix	Setup the Panel Physical Address (Computer Address)
User Authentication	
Home	Panel address: 1
Login	
Logout	Submit Reset
Change user details	
Network Setup	
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	
Panel Setup	
SecureStream: Event ACK interval	
SecureStream: Heartbeat interval	
Panel physical address	
Panel security password	
Twofish Encryption key	



La "Security Password" di default è a zero ma può essere sostituita con altri valori:

A UTC Fire & Security Company	Setup the Panel Security Password
User Authentication	
Home	Security password: 00 00 00 00 00
Login	
<u>Logout</u>	Submit Reset
Change user details	
Network Setup	
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	
Panel Setup	
SecureStream: Event ACK interval	
SecureStream: Heartbeat interval	
Panel physical address	
Panel security password	
Twofish Encryption key	

Il campo "Twofish Encription Key" dovrebbe essere disattivato o compilato in questo modo:

Interlogix	Setup the Encryption Key
User Authentication Home Login Logout	000 000
Change user details Network Setup <u>Static address parameters</u> Central station parameters	
Network Receiver Email/TFTP parameters Network Probing	
Panel Setup SecureStream: Event ACK interval SecureStream: Heartbeat interval Panel physical address	
Panel security password Twofish Encryption key	

Nota Bene: Riavviare l'unità di rete prima di aggiungere la centrale su Aylook.



Inserimento su aylook

- Nome: nome con il quale verrà visualizzata la centrale;
- Modello: modello della centrale;
- Indirizzo IP: indirizzo IP della centrale;
- Password: Security Password;
- **PIN**: codice PIN inserito nel Setup della centrale.

Nuova centrale anti-intrusione
Nome: Centrale UTC
Modello: UTC Master 😒
Tipo connessione: 💿 Ip 💿 Seriale
Indirizzo IP:
Password:
PIN:
Salva